

Technisches Handbuch

MDT Dimmaktor



AKD – 0201.01

AKD – 0401.01

AKD – 0103.01

AKD – 0203.01

AKD – 0410V.01

1 Inhalt

1 Inhalt.....	2
2 Übersicht	4
2.1 Übersicht Geräte	4
2.2 Montage- und Warnhinweise.....	4
2.2.1 Warnhinweise.....	4
2.2.2 Anschluss-Schema	5
2.3 Aufbau & Bedienung	7
2.4 Anzeige LEDs & Handbedienung	8
2.5 Alarmarten und -behebung.....	9
2.6 Funktionen.....	10
2.6.1 Funktionsübersicht.....	10
2.7 Einstellungen in der ETS-Software	11
2.8 Inbetriebnahme.....	11
3 Kommunikationsobjekte	12
3.1 Übersicht	12
3.2 Kommunikationsobjekt Gerätefehler.....	12
4 Referenz ETS-Parameter.....	14
4.1 Kanalaktivierung.....	14
4.2 Bedienung/Grundfunktionen	15
4.2.1 Schalten	15
4.2.2 Dimmen relativ	15
4.2.3 Dimmen absolut	15
4.3 Lasteinstellungen.....	16
4.3.1 Lasttyp	16
4.3.2 Kennlinie.....	19
4.4 Zeitfunktionen	20
4.4.1 Ein-/ Ausschaltverzögerung.....	20
4.4.2 Treppenlicht	21
4.5 Absolute Helligkeitswerte	24
4.5.1 Einschaltverhalten	24
4.5.2 Dimm Bereich	25
4.6 spezifische Dimm Einstellungen	26
4.6.1 Dimmgeschwindigkeit	26
4.6.2 Dimmwert senden nach Änderung	27

4.7 Alarmfunktion.....	28
4.7.1 Temperaturalarm	28
4.7.2 Lastalarm	29
4.8 Zentrale Objekte.....	30
4.9 Szenenfunktion.....	31
4.9.1 Unterpunkt Szene.....	32
4.10 Automatikfunktion	35
4.10.1 Unterpunkt Automatikfunktion.....	36
4.11 Zusatzfunktionen.....	37
4.11.1 Sperrobjekte	38
4.11.2 Verhalten nach Busspannungsausfall/-wiederkehr	39
5 Index.....	40
5.1 Abbildungsverzeichnis.....	40
5.2 Tabellenverzeichnis	41
6 Anhang.....	42
6.1 Gesetzliche Bestimmungen	42
6.2 Entsorgungsroutine	42
6.3 Montage	42
6.4 Datenblatt.....	43

2 Übersicht

2.1 Übersicht Geräte

Die Beschreibung gilt für folgende Dimmkaktoren (Bestellnummern jeweils fett gedruckt):

- **AKD-0201.01** Dimmkaktor REG, 2fach, 4 TE, 230V AC – 250W
 - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV- Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen und LED Leuchten
- **AKD-0401.01** Dimmkaktor REG, 4fach, 8 TE, 230V AC – 250W
 - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV- Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen und LED Leuchten
- **AKD-0103.01** Dimmkaktor REG, 1fach, 4 TE, 230V AC – 600W
 - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV- Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen und LED Leuchten
- **AKD-0203.01** Dimmkaktor REG, 2fach, 8 TE, 230V AC – 600W
 - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV- Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen und LED Leuchten

Für jeden Gerätetyp steht auf der Homepage eine separate Produktdatenbank zum Download bereit. Die importierte Produktdatenbank muss mit dem verwendeten Aktor übereinstimmen.

2.2 Montage- und Warnhinweise

Bei Montage und Anschluss von Dimmkaktoren ist auf einen ordnungsgemäßen Anschluss nach Herstellerinformationen zu achten um Zerstörungen an den Geräten sowie den angeschlossenen Lasten zu vermeiden. Hierzu sind in diesem Kapitel 2.2 wichtige Warn- und Montagehinweise zusammengetragen. Sollten nach Durchlesen des Handbuchs noch Unklarheiten bestehen, so ist vor der Montage der Kundendienst zu kontaktieren.

2.2.1 Warnhinweise

Dimmer für konventionelle Lasten:



Ein Abschalten der Verbraucher auf der Sekundärseite des Trafos ist nicht zugelassen! Es können aufgrund der Resonanzerscheinungen Spannungsüberhöhungen von bis zu 1000V auftreten, welche zur Zerstörung des Dimmers führen. Mindest- und Maximallasten sind unbedingt einzuhalten. Als Last wirken Lampe und Trafo. Im Zweifelsfall muss die primärseitige Stromaufnahme des Trafos gemessen werden.

Betriebsarteneinstellung:



Zerstörungsgefahr für Dimmer und Last, wenn voreingestelltes Dimmprinzip und Last nicht zueinander passen!
Um dies zu vermeiden ist vor Änderung des Dimmprinzips die eingestellte Lastart zu überprüfen, sowie vor Änderung der Lastart das korrekte Dimmprinzip sicherzustellen. Bei Änderungen der Lastart muss der betroffene Lastkreis freigeschaltet werden und die betroffenen Parameter sind zu kontrollieren.

Siehe hierzu auch: 4.3 Lasteneinstellungen

Gemischte Lasten:



Zerstörungsgefahr für Dimmer und Last bei Anschluss gemischter Lasten!

Kapazitive Lasten, z.B. elektronische Trafos, und induktive Lasten, z.B. induktive Trafos, dürfen nicht gemeinsam an einen Kanal angeschlossen werden.

Induktive Trafos dürfen ferner nicht gemeinsam mit HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen an einen Kanal angeschlossen werden.

2.2.2 Anschluss-Schema




Abbildung 1: Anschluss-Schema AKD-0401.01

Achtung: Der Anschluss weiterer Geräte, wie nachfolgend dargestellt, ist **nicht zulässig!**




Abbildung 2: Nicht zulässiger Anschluss!

Durch das Anschließen weiterer Geräte in Reihe fließen unzulässig hohe Ströme, daher ist jedes Gerät separat mit einem L-Anschluss zu versorgen!

2.3 Aufbau & Bedienung

Der Dimmaktor (hier in der vierfachen Ausführung) verfügt über einen Programmier-Knopf, sowie über eine Programmier-LED, welche einen betätigten Programmier-Knopf anzeigt. Mit der Busanschlussklemme kann die Buskommunikation hergestellt werden.

Jeder Kanal hat eine separate Zuleitung (siehe Anschluss-Schema). Der Neutraleiter muss für jeden Kanal separat angeschlossen werden und darf nicht über das Gerät gebrückt werden, vgl. 2.2.2 Anschluss-Schema.

Der Dimmaktor verfügt über je eine grüne Status LED pro Kanal. Diese LEDs signalisieren einen geschalteten Ausgang, sowie einen über die Handbedienung ausgewählten Ausgang. Die roten LEDs pro Kanal sind die LEDs, welche für die Alarmfunktion zuständig sind. Diese LEDs zeigen die drei verschiedenen Alarme mit unterschiedlichem Leuchtverhalten an. Eine Übersicht über das Anzeigeverhalten der LEDs finden Sie unter „2.4 Anzeige LEDs und Handbedienung“.

Die Funktion der Handbedienung finden Sie ebenfalls im nachfolgenden Abschnitt.




Abbildung 3: Übersicht Hardwaremodul (AKD 0401.01)

2.4 Anzeige LEDs & Handbedienung

Über die Handbedienung (siehe oben stehendes Bild) können die einzelnen Kanäle von Hand ein- und ausgeschaltet, sowie auf- und abgedimmt werden. Die Tasten rechts/links dienen zum Auswahl des jeweiligen Kanals. Ein ausgewählter Kanal wird über die Status -LEDs angezeigt. Diese LEDs können die nachfolgenden Zustände anzeigen:

LED Anzeigeverhalten	Zustand des Kanals
LED leuchtet dauerhaft	Kanal ist in Betrieb
LED ist dauerhaft aus	Kanal ist ausgeschaltet
LED blinkt in der Frequenz 2:1 „lang an- kurz aus“	Kanal ist eingeschaltet und über Handbetrieb ausgewählt
LED blinkt in der Frequenz 1:2 „kurz an- lang aus“	Kanal ist ausgeschaltet und über Handbetrieb ausgewählt

Tabelle 1: Anzeigeverhalten Kanal-LED grün

Über die Tasten auf/ab können die ausgewählten Kanäle geschaltet, bzw. gedimmt werden. Ein kurzer Tastendruck auf die Taste „ab“ schaltet den Kanal aus, ein kurzer Tastendruck auf die Taste „rauf“ schaltet den Kanal ein. Mit einem langen Tastendruck kann der ausgewählte Kanal gedimmt werden. Solange die Taste „auf“ gedrückt wird, dimmt der Kanal hoch. Über einen langen Tastendruck auf die Taste „ab“ wird abwärts gedimmt. Der Dimmvorgang wird erst beendet, wenn der Kanal 100% erreicht oder die Taste losgelassen wird.

2.5 Alarmarten und -behebung

Jeder Kanal verfügt des Weiteren über eine rote Alarm-LED. Je nach Leuchtverhalten der LED werden die nachfolgenden Alarmarten angezeigt:

LED Anzeigeverhalten	Zustand des Kanals
LED blinkt gleichmäßig in der Frequenz 1:1	An die Ausgangsklemmen des Kanals wurde keine Last angeschlossen
LED blinkt in der Frequenz 2:1 „lang an- kurz aus“	Der Kanal wurde nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen
LED blinkt in der Frequenz 1:2 „kurz an- lang aus“	Der Kanal ist überhitzt und meldet Übertemperatur.
LED ist dauerhaft eingeschaltet	eingestellter Lasttyp und angeschlossener Lasttyp stimmen nicht überein
LED blinkt schnell	Kurzschluss, bzw. Überlast

Tabelle 2: Anzeigeverhalten Alarm-LED rot

Um die Fehler zu beheben müssen je nach Fehlerart verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Diese sind nachfolgend beschrieben:

- **Keine Last am Ausgang, LED blinkt mit der Frequenz 1:1**
 - Zuerst muss der Ausgang mit einer Last verbunden werden. Anschließend muss dem Kanal einmal das entgegengesetzte Signal zugewiesen werden und danach der Kanal in den Ursprungszustand gebracht werden. Das heißt:
War der Kanal beim Lastausfall ausgeschaltet, so muss dieser nun einmal eingeschaltet und wieder ausgeschaltet werden.
War der Kanal beim Lastausfall eingeschaltet, so muss dieser nun einmal ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden.
Dieser Fehler kann auch auftreten, falls ein Leuchtmittel während des Betriebs ausfällt. Auch hier die oben genannten Schritte ausführen.
- **Keine Spannungsversorgung am Ausgang, LED blinkt mit der Frequenz 2:1**
 - Spannungsversorgung für den Kanal nach Schaltplan herstellen.
- **Dimmaktor meldet Übertemperatur, LED blinkt mit der Frequenz 1:2**
 - Dimmaktor ausschalten bis sich der Aktor abgekühlt hat.
- **falsche Last am Ausgang, LED ist dauerhaft an**
 - Die richtige Last für den Kanal in der ETS-Software auswählen, besonders auf die Unterscheidung zwischen Phasen-Anschnitt und – Abschnitt achten, und den Dimmaktor neu programmieren.
- **Kurzschluss/Überlast am Ausgang, LED blinkt schnell**
 - Kurzschluss/Überlast am Ausgang beseitigen und den Aktor für mindestens 3 Sek. vom Netz trennen. Anschließend wieder zu schalten.

2.6 Funktionen

Je nach Geräteausführung können ein bis vier Kanäle einzeln aktiviert, bzw. deaktiviert werden. Wird ein Kanal aktiviert, so kann der Kanal gemäß seiner Verwendung weiter parametrierbar werden. Die Parametrierungsmöglichkeiten sind für alle Kanäle eines Dimmaktors identisch. Das Dimmverhalten des Ausgangs wird durch den ausgewählten Lasttyp beschrieben.

2.6.1 Funktionsübersicht

Dimmfunktionen	Lasttypen	<ul style="list-style-type: none"> • RC ohmsche Lasten/elektronische Trafos (Phasen-Abschnitt) • L induktive/gewickelte Trafos (Phasen-Anschnitt) • ESL/LED mit Fassung, ohne Trafo (Phasen-Anschnitt) • ESL/LED mit elektr. Trafo (Phasen-Abschnitt) • ESL mit Fassung, ohne Trafo (Phasen-Anschnitt) 100% Start
	Kennlinie	<ul style="list-style-type: none"> • Linear (Glühlampe, LED, Halogen) • Quadratisch (ESL, Leuchtstofflampe) • Halblogarithmisch (optional) • Logarithmisch (optional)
	Zeitfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Treppenlichtfunktion • Einschaltverzögerung • Ausschaltverzögerung
	Einschaltverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • absoluter Helligkeitswert • letzter Wert(Memory-Funktion)
	absolute Helligkeitswerte	<ul style="list-style-type: none"> • Minimale Helligkeit • Maximale Helligkeit
	Dimmverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Dimmgeschwindigkeit
	Alarmfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur • Lastfehler
	Zentralfunktion	<ul style="list-style-type: none"> • Zentral Schalten • Zentral Dimmen
	Szenenfunktion	Pro Kanal aktivierbar/ deaktivierbar
	Automatikfunktion	Pro Kanal aktivierbar/ deaktivierbar
Zusatzfunktionen	Sperrobjekte	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Sperrobjekte verfügbar • Verhalten für sperren und entsperren individuell parametrierbar
	Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Reaktion • Aus/An • Helligkeitswert • letzter Wert

Tabelle 3: Übersicht Funktionen

2.7 Einstellungen in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: MDT Technologies

Produktfamilie: Dimmaktor

Produkttyp: Schalten, Dimmen

Medientyp: Twisted Pair (TP)

Produktname: vom verwendeten Typ abhängig, z.B.:AKD-0401.01Dimmaktor REG, 4fach, 8 TE, 230V AC – 250W

Bestellnummer: vom verwendeten Typ abhängig, z.B.: AKD-0401.01

2.8 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Busspannung zuschalten
- (3) Programmier Taste am Gerät drücken (rote Programmier-LED leuchtet)
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle (rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (5) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung
- (6) Netzspannung anschließen und Zuschalten
- (7) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünschte Funktion geprüft werden (ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)

3 Kommunikationsobjekte

3.1 Übersicht

Die Kommunikationsobjekte dienen der Programmierung, mit ihnen wird später die Zuweisung der Gruppenadressen vorgenommen.

Der Dimmaktor verfügt über drei globale Kommunikationsobjekte, sowie Kommunikationsobjekte für jeden einzelnen Kanal.

Für jeden aktivierten Kanal werden die kanalabhängigen Kommunikationsobjekte eingeblendet.

Welche Kommunikationsobjekte eingeblendet werden, hängt von der individuellen Parametrierung des Kanals ab. Für jeden Kanal sind 15 Nummern für die Kommunikationsobjekte reserviert. Der Kanal A hat somit die Nummern 0-14, der Kanal B die Nummern von 15-29, usw..

Das nachfolgende Bild zeigt die Objekte für den Kanal A:

Nummer	Name	Funktion	Beschreibung	Gruppenadressen	Länge	K	L	S	Ü	A	Priorität
0	Kanal A	Schalten			1 bit	K	-	S	-	-	Niedrig
2	Kanal A	Dimmen Relativ			4 bit	K	-	S	-	-	Niedrig
3	Kanal A	Dimmen Absolut			1 Byte	K	-	S	-	-	Niedrig
4	Kanal A	Status An/Aus			1 bit	K	L	-	Ü	-	Niedrig
5	Kanal A	Status Dimmwert			1 Byte	K	L	-	Ü	-	Niedrig
6	Kanal A	Sperrern I			1 bit	K	-	S	-	-	Niedrig
7	Kanal A	Sperrern II			1 bit	K	-	S	-	-	Niedrig
8	Kanal A	Szene			1 Byte	K	-	S	-	-	Niedrig
9	Kanal A	Lastalarm			1 bit	K	L	-	Ü	-	Niedrig
10	Kanal A	Temperaturalarm			1 bit	K	L	-	Ü	-	Niedrig
11	Kanal A	Automatik 1			1 bit	K	-	S	-	-	Niedrig
12	Kanal A	Automatik 2			1 bit	K	-	S	-	-	Niedrig
13	Kanal A	Automatik 3			1 bit	K	-	S	-	-	Niedrig
14	Kanal A	Automatik 4			1 bit	K	-	S	-	-	Niedrig

Abbildung 4: Kommunikationsobjekte pro Kanal

Die globalen Kommunikationsobjekte werden standardmäßig immer eingeblendet. Sie stehen am Ende der Liste für die Kommunikationsobjekte und haben die Nummern 60-62. Es kann für jeden Kanal einzeln parametrierbar werden, ob dieser auf die globalen Kommunikationsobjekte reagiert oder nicht. Mit den globalen Objekten können die Kanäle zentral geschaltet werden, sowie Ihnen absolute Helligkeitsbefehle vorgegeben werden.

Zusätzlich gibt es noch ein Objekt, welches ein 1- Signal bei einem Gerätefehler ausgibt.

Das nachfolgende Bild zeigt die zentralen Objekte:

Nummer	Name	Funktion	Beschreibung	Gruppenadressen	Länge	K	L	S	Ü	A	Priorität
60	Zentral	Schalten			1 bit	K	-	S	-	-	Niedrig
61	Zentral	Dimmen Absolut			1 Byte	K	-	S	-	-	Niedrig
62	Zentral	Gerätefehler			1 bit	K	L	-	Ü	-	Niedrig

Abbildung 5: zentrale Kommunikationsobjekte

3.2 Kommunikationsobjekt Gerätefehler

Das Kommunikationsobjekt „Gerätefehler“ liefert ein 1- Signal, sobald ein Fehler auftritt.

Kontrollieren Sie die Lasteinstellungen/den Lastanschluss und die Temperatur des Dimmaktors.

Wenden Sie sich gegebenenfalls an den Support.

3.3 Standard Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Standardeinstellungen									
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	K	L	S	Ü	A
0	Kanal A	Schalten	1 Bit	Niedrig	X		X		
1	Kanal A	Treppenlicht	1 Bit	Niedrig	X		X		
2	Kanal A	Dimmen Relativ	4 Bit	Niedrig	X		X		
3	Kanal A	Dimmen Absolut	1 Byte	Niedrig	X		X		
4	Kanal A	Status An/Aus	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
5	Kanal A	Status Dimmwert	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
6	Kanal A	Sperren I	1 Bit	Niedrig	X		X		
7	Kanal A	Sperren II	1 Bit	Niedrig	X		X		
8	Kanal A	Szene	1 Byte	Niedrig	X		X		
9	Kanal A	Lastalarm	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
10	Kanal A	Temperaturalarm	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
11	Kanal A	Automatik 1	1 Bit	Niedrig	X		X		
12	Kanal A	Automatik 2	1 Bit	Niedrig	X		X		
13	Kanal A	Automatik 3	1 Bit	Niedrig	X		X		
14	Kanal A	Automatik 4	1 Bit	Niedrig	X		X		
+15	nächster Kanal								
60	Zentral	Schalten	1 Bit	Niedrig	X		X		
61	Zentral	Dimmen Absolut	1 Byte	Niedrig	X		X		
62	Zentral	Gerätefehler	1 Bit	Niedrig	X	X		X	

Tabelle 4: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Übertragen und A für Aktualisieren.

4 Referenz ETS-Parameter

4.1 Kanalaktivierung

Jeder Kanal kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Dies kann in der Registerkarte Kanalaktivierung vorgenommen werden:



Abbildung 6: Kanalaktivierung

Die Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Kanalaktivierung:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Kanal A-[D]	<ul style="list-style-type: none"> nicht aktiv aktiv 	Aktivierung des jeweiligen Kanals

Tabelle 5: Kanalaktivierung

Wird ein Kanal aktiviert, so erscheint dieser Kanal im linken Auswahlménü als Einstellung Kanal [A-D]. Durch Anwahl der Registerkarte für diesen Kanal kann die weitere Parametrierung für diesen Kanal vorgenommen werden. Außerdem wird mit einer Aktivierung des Kanals eine Registerkarte für Zusatzeinstellungen des jeweiligen Kanals eingeblendet und die dazugehörigen Kommunikationsobjekte eingeblendet.

Ein Kanal, welcher als „nicht aktiv“ ausgewählt wurde, kann nicht weiter parametrieret werden. Für deaktivierte Kanäle werden keine Kommunikationsobjekte eingeblendet.

4.2 Bedienung/Grundfunktionen

Die Grundfunktionen des Dimmaktors gliedern sich in die drei Bereiche auf: Schalten, relatives Dimmen und absolutes Dimmen. Sobald ein Kanal aktiviert wird, werden die Kommunikationsobjekte für die Grundfunktionen standardmäßig angezeigt.

4.2.1 Schalten

Mit dem Schaltbefehl kann der Kanal ein-, bzw. ausgeschaltet werden. Zusätzlich gibt es ein Meldeobjekt, welches den aktuellen Schaltzustand des Ausgangs angibt. Dieses Objekt, Status An/Aus, kann für Visualisierungszwecke genutzt werden. Soll der Dimmaktor über einen Binäreingang, mittels der Umschaltfunktion, geschaltet werden, so muss das Objekt mit dem Statusobjekt des Binäreingangs, „Wert für Umschaltung“, verbunden werden.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Schalten	1 Bit	schaltet den Kanal ein, bzw. aus
4	Status An/Aus	1 Bit	zeigt den Schaltzustand des Ausgangs an

Table 6: Kommunikationsobjekte Schalten

4.2.2 Dimmen relativ

Das relative Dimmen ermöglicht ein stufenloses Dimmen. So kann die angeschlossene Lampe gleichmäßig von 0 auf 100% nach oben gedimmt werden, bzw. von 100 auf 0% abgedimmt werden. Das relative Dimmen kann bei jedem beliebigen Zustand gestoppt werden. Das Verhalten des Dimmvorgangs kann über zusätzliche Parameter, wie die Dimmgeschwindigkeit, individuell angepasst werden.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
2	Dimmen Relativ	4 Bit	dimmt den Kanal gleichmäßig rauf und runter

Table 7: Kommunikationsobjekte relatives Dimmen

4.2.3 Dimmen absolut

Durch das absolute Dimmen kann ein diskreter Helligkeitszustand eingestellt werden. Durch senden eines Prozentwertes an den 1 Byte Befehl „Dimmen absolut“ wird dem Ausgang ein bestimmter Helligkeitswert zugewiesen.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
3	Dimmen Absolut	1 Byte	stellt einen festen Helligkeitswert ein

Table 8: Kommunikationsobjekte relatives Dimmen

4.3 Lasteinstellungen

4.3.1 Lasttyp

Damit der Kanal ordnungsgemäß arbeiten kann, muss für den Kanal der richtige Lasttyp eingestellt werden.




Abbildung 7: Auswahl Lasttyp

Folgende Einstellungen stehen bei der Auswahl zur Verfügung:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Lasttyp	<ul style="list-style-type: none"> • Kanal abgeschaltet • RC ohmsche Lasten (Phasen-Abschnitt) • L induktive/gewickelte Trafos (Phasen-Anschnitt) • ESL/LED mit Fassung, ohne Trafo (Phasen-Anschnitt) • ESL/LED/Halogen mit elektronischem Trafo (Phasen-Abschnitt) • ESL mit Fassung, ohne Trafo (Phasen-Anschnitt), 100%Start 	Auswahl des an den jeweiligen Kanal angeschlossenen Lasttyp

Tabelle 9: Parameter Lasttyp

Damit der Dimmaktor den Kanal ordnungsgemäß dimmen kann, muss der angeschlossene Lasttyp in der Parametrierung ausgewählt werden. Stimmt der ausgewählte Lasttyp nicht mit dem angeschlossenen Lasttyp überein, so gibt der Kanal über das Objekt „Lastfehler“, bzw. über die LED an dem Gerät selbst, eine Fehlermeldung aus. Solange eine Fehlermeldung existiert schaltet der Kanal nicht. Wird nach der Fehlermeldung „Lastfehler“, die Last nachträglich hardwaremäßig getauscht, so bleibt die Fehlermeldung „Lastfehler“ trotzdem bestehen, bis der Kanal einen neuen Schaltbefehl bekommt und die Lasterkennung neu gestartet wird.

Bei der Auswahl des Last Typs ist insbesondere die Unterscheidung zwischen Phasen-Anschnitt und Phasen-Abschnitt von Bedeutung.

Folgende Lasten stehen zur Auswahl und finden hier Anwendung:

- RC ohmsche Lasten/elektronische Trafos
 - normale Glühbirnen/ Hochvolt Halogen Lampen
 - Phasen-Abschnitt

- L induktive/ gewickelte Trafos
 - Halogen Lampen(Niedervolt) mit gewickelten Trafos, Leuchtstoffröhren mit konventionellen Vorschaltgeräten, sonstige Lampen mit konventionell gewickelten Trafos
 - Phasen-Anschnitt

- ESL/LED mit Fassung, ohne Trafo
 - herkömmliche Energiesparlampen(ESL), LEDs mit Fassung(230V)
 - Phasen-Anschnitt

- ESL/LED mit elektronischem Trafo
 - Energiesparlampen(ESL)/Leuchtstofflampen mit elektronischen Trafos, LEDs mit elektronischen Trafos
 - Halogen Lampen (Hochvolt), Halogen Lampen(Niedervolt) mit elektronischem Trafo
 - Phasen-Abschnitt

- ESL mit Fassung, ohne Trafo, 100% Start
 - Energiesparlampen/Leuchtstofflampen, welche einen 100%Start benötigen (Energiesparlampen starten bei 100% und dimmen auf Einschaltwert herunter)
 - Phasen-Anschnitt

Bei der Konfiguration der Lastart ist folgende Tabelle zu beachten!

ETS-Parameter	Last				
	Glühlampen, HV-Halogen	NV-Halogen. 12V LED über konv. Trafo (induktiv)	NV-Halogen, 12V-LED über elektr. Trafo (kapazitiv)	HV-LED „Retrofit“, Kompaktleuchtstofflampen	ESL Leuchten mit 100% Start
RC ohmsche Last/elektronische Trafos Phasenabschnitt	✓	✗	~	~	~
L induktive/gewickelte Trafos Phasenanschnitt	~	✓	!	~	~
ESL/LED mit Fassung ohne Trafo* Phasenanschnitt	~	✗	!	✓	~
ESL/LED mit elektronischem Trafo* Phasenabschnitt	~	✗	✓	!	!
ESL mit Fassung, ohne Trafo 100% Start* Phasenanschnitt	~	✗	!	~	✓

Tabelle 10: Übersicht Einstellung Lastart

Zeichenerklärung:

✓	Empfohlener Mode
~	Verwendung nicht empfohlen, aber möglich
!	Angaben auf verwendeter Hardware über mögliches Dimmprinzip (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt) beachten!
✗	Achtung: Mode kann zur Zerstörung des Gerätes oder der verwendeten Hardware führen!

* Ab Hardwareversion 2.2I findet in diesen Modi keine Mindestlasterkennung mehr statt!

Konfigurationshinweise für LED Lampen:

Bei der Konfiguration von LED Lampen ist auf Angaben des Trafos über das empfohlene Dimmprinzip zu achten!

Ist ein Betrieb sowohl in Phasenanschnitt als auch Phasenabschnitt möglich, so können beide Modi durchaus ein anderes Verhalten hervorrufen. Wenn das Dimmverhalten nicht zufrieden stellend ist, z.B. LED flackern, Dimmbereich zu klein, ..., so kann unter Beachtung obiger Tabelle der Dimm Modi gewechselt werden.

4.3.2 Kennlinie

Über die Auswahl der jeweiligen Kennlinie kann das Dimmverhalten variiert werden.




Abbildung 8: Auswahl Kennlinie

Folgende Einstellungen stehen für die Kennlinie zur Verfügung:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Kennlinie	<ul style="list-style-type: none"> • Linear(Glühlampe, LED, Halogen) • Quadratisch(ESL, Leuchtstofflampe) • Halblogarithmisch(optional) • Logarithmisch(optional) 	Auswahl der Kennlinie zum Festlegen des Dimmverhaltens

Tabelle 11: Parameter Kennlinie

Unterschiedliche Leuchten Typen weisen unterschiedliches Dimmverhalten auf. Da jedoch meist ein lineares Dimm Verhalten erwünscht ist, ist es daher nötig die Dimm Kennlinie, nach welcher der Kanal dimmt, dem verwendeten Leuchtmittel anzupassen.

Folgende Kennlinien sind auswählbar:

- Linear(Glühlampe, LED, Halogen)
 - gutes Dimmverhalten bei ohmschen Lasten, insbesondere bei Glühlampen und Halogenlampen
da marktübliche LED-Lampen an das Dimmverhalten von Leuchtstofflampen angepasst sind, wird hiermit auch für LEDs ein gutes Dimmverhalten erzielt
- Quadratisch (ESL, Leuchtstofflampe)
 - Dimmverhalten ist auf Leuchtstoffröhren und sonstige Energiesparlampen abgestimmt

Optional sind noch folgende Kennlinien verfügbar:

- Halblogarithmisch
- Logarithmisch

Die beiden Kurven weisen ein modifiziertes Dimm Verhalten auf und können alternativ verwendet werden.

4.4 Zeitfunktionen

Der Dimmaktor bietet die Möglichkeit der Einbindung von unterschiedlichen Zeitfunktionen. Neben der normalen Ein- bzw. Ausschaltverzögerung kann zusätzlich noch eine Treppenlichtfunktion mit zusätzlichen Untereinstellungen parametrierbar werden.

4.4.1 Ein-/ Ausschaltverzögerung

Die Ein- und Ausschaltverzögerung ermöglicht ein verzögertes Ein- bzw. Ausschalten. Das nachfolgende Bild zeigt die beiden Parameter:




Abbildung 9: Ein-/ Ausschaltverzögerung


Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für die beiden Parameter, welche für beide identisch sind:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Einschaltverzögerung/ Ausschaltverzögerung	keine Verzögerung, 1s,5s,10s,15s,20s,30s,45s,60s 2min,3min,4min,5min,6min,7min,8min, 9min,10min,15min,20min,30min,45min,60min	Einstellung der Zeit um die der Einschaltvorgang, bzw. der Ausschaltvorgang verzögert werden soll

Tabelle 12: Parameter Ein-/Ausschaltverzögerung

Mit der Einschaltverzögerung und der Ausschaltverzögerung lassen sich die Schalttelegramme des Dimmaktors verzögern. Die Verzögerung kann sowohl beim Einschaltvorgang (Einschaltverzögerung), als auch beim Ausschaltvorgang (Ausschaltverzögerung) erfolgen. Ebenfalls lassen sich beiden Funktionen miteinander verknüpfen.

Das nachfolgende Programm zeigt die Funktionsweise der beiden Funktionen, die in diesem Beispiel beide aktiviert wurden:



4.4.2 Treppenlicht

Die Treppenlichtfunktion ermöglicht das Ausschalten des Kanals nach einem bestimmten Zeitwert. Um die Treppenlichtfunktion weiter parametrieren zu können, muss diese zunächst aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt in der Registerkarte für den jeweiligen Kanal:



Abbildung 10: Treppenlichtaktivierung

Wird die Treppenlichtfunktion aktiviert, erscheint im linken Auswahlmenü eine neue Registerkarte, Treppenlicht Kanal [A-D], in welcher die weitere Parametrierung für die Treppenlichtfunktion vorgenommen werden kann.




Abbildung 11: Treppenlichtaktivierung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Treppenlichtfunktion:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Treppenlichtdauer	0-30.000s [90s]	Dauer des Einschaltvorgangs
Vorwarnung	<ul style="list-style-type: none"> aktiv nicht aktiv 	aktiviert die Vorwarnfunktion
Vorwarndauer	0-30.000s [0s]	wird nur bei aktivierter Vorwarnung eingeblendet
Abdimmwert	1-100% [20%]	wird nur bei aktivierter Vorwarnung eingeblendet Wert um den der Kanal nach Ablauf der Treppenlichtzeit abgedimmt wird
Verlängerung	<ul style="list-style-type: none"> aktiv nicht aktiv 	Aktivierung einer möglichen Verlängerung des Treppenlichts
Ausschalten	<ul style="list-style-type: none"> aktiv nicht aktiv 	Aktivierung des Ausschaltens vor Ablauf der Treppenlichtdauer

Tabelle 13: Parameter Treppenlichtfunktion

Die Treppenlichtdauer gibt an wie lange der Kanal nach einem Ein-Telegramm eingeschaltet bleiben soll. Nach Ablauf der Treppenlichtzeit schaltet sich der Kanal automatisch ab. Über die Parameter Verlängern/Ausschalten kann zusätzlich für den Treppenlichtvorgang eingestellt werden, ob eine Verlängerung der Treppenlichtzeit möglich ist bzw. ein Ausschalten vor Ablauf der Treppenlichtzeit. Wird bei aktiver Verlängerung ein An-Telegramm vor Ablauf der Treppenlichtzeit gesendet, so startet die Treppenlichtfunktion wieder bei der eingestellten Treppenlichtdauer. Ein Senden eines Aus-Telegramms, bei aktivem Ausschalten, führt zu einem sofortigen Ausschalten des Kanals. Über die Vorwarnfunktion kann ein Abdimmen der Beleuchtung nach Beenden der Treppenlichtzeit erzeugt werden. Dies dient der Warnung, dass die Beleuchtung nach Ablauf der Vorwarndauer erlischt. Die Beleuchtung wird somit nach Ablauf der Treppenlichtdauer auf den eingestellten Abdimmwert abgedimmt und bleibt nach Erreichen dieses Wertes noch für die eingestellte Vorwarndauer eingeschaltet.


Wird die Treppenlichtfunktion aktiviert, so verschwindet das Kommunikationsobjekt Schalten und stattdessen erscheint das Kommunikationsobjekt Treppenlicht.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
1	Treppenlicht	1 Bit	schaltet die Treppenlichtfunktion ein

Tabelle 14: Kommunikationsobjekt Treppenlichtfunktion

Die Treppenlichtfunktion hat keinen Einfluss auf das relative, sowie das absolute Dimmen.

Im Folgenden ist der Treppenlichtvorgang einmal exemplarisch dargestellt. In dem Beispiel ist die Verlängerung, sowie das Ausschalten aktiv. Zusätzlich ist eine Vorwarnung mit einem Abdimmwert von 20% eingestellt:



4.5 Absolute Helligkeitswerte

Dem Dimmkaktor können absolute Helligkeitswerte vorgegeben werden, die den Dimmbereich limitieren können, sowie feste Einschaltwerte vorgeben können.

4.5.1 Einschaltverhalten

Über die Funktion Einschaltverhalten kann das Einschalten des Kanals definiert werden. Die Funktion ist für jeden Kanal separat parametrierbar. Das nachfolgende Bild zeigt diesen Parameter mit der Einstellung „Einstellbarer Einschaltwert“:




Abbildung 12: Einschaltverhalten

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Einstellbarer Einschaltwert	Unterfunktion: Einschaltwert 1-100% [100%]	Wird diese Unterfunktion ausgewählt, so erscheint die Unterfunktion Einschaltverhalten, in welcher ein absoluter Helligkeitswert vorgegeben werden kann
Letzter Helligkeitswert (Memory)		Kanal startet mit dem vor dem ausschalten eingestellten Helligkeitswert
Einschaltgeschwindigkeit/ Ausschaltgeschwindigkeit (ab Hardware 2.0 F)	1s – 240s [1s]	Soft-start/-off Funktion Der Dimmer dimmt beim Einschalten in der eingestellten Zeit langsam auf den Einschaltwert Ausschalten funktioniert analog dazu

Tabelle 15: Parameter Einschaltverhalten

Über den Parameter „Einstellbarer Einschaltwert“ kann dem Kanal ein fester Einschaltwert zugewiesen werden. Der Einschaltwert umfasst den gesamten technisch möglichen Bereich, also von 1-100%. Ist jedoch der Dimm Bereich begrenzt, so schaltet der Dimmkaktor mindestens mit dem minimalen Helligkeitswert und höchstens mit dem maximalen Helligkeitswert ein; unabhängig von dem eingestellten Einschaltwert(siehe hierzu auch 4.6.2 Dimm Bereich)

Der Parameter „Letzter Helligkeitswert“ oder auch „Memory-Funktion“ bewirkt, dass der Dimmkaktor den vor dem Ausschalten zuletzt erreichten Wert speichert und beim Wiedereinschalten diesen Wert erneut aufruft. Wird zum Beispiel der Kanal auf den Helligkeitswert 50% gedimmt und anschließend ausgeschaltet, so schaltet sich der Kanal beim nächsten Einschaltimpuls mit dem letzten Helligkeitswert, hier also 50%, wieder ein.

Die Funktion zur Parametrierung des Einschaltwerts beziehen sich nur auf die Schaltobjekt, also das Objekt 0:Schalten, bzw. 1:Treppenlicht. Wird vom ausgeschalteten Wert hochgedimmt, so funktioniert dieser Vorgang wie ein gewöhnlicher Dimmvorgang.

4.5.2 Dimm Bereich

Über den Parameter „Minimale Helligkeit“ und „Maximale Helligkeit“ kann ein maximal zulässiger Dimm Bereich festgelegt werden.





Abbildung 13: Parameter Dimm Bereich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für den minimalen und den maximalen Helligkeitswert:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Minimale Helligkeit	1-100% [1%]	unterer, minimal zulässiger Helligkeitswert
Maximale Helligkeit	1-100% [100%]	oberer, maximal zulässiger Helligkeitswert

Tabelle 16: Einstellmöglichkeiten Dimm Bereich

Soll der technisch mögliche Dimm Bereich(1-100%) auf einen kleineren Wert begrenzt werden, so ist dies über die Einstellung eines minimalen und maximalen Helligkeitswertes für jeden Kanal individuell möglich. Ist der Dimm Bereich begrenzt, so bewegt sich der Kanal nur noch in den eingestellten Grenzen. Dies hat auch Folgen für weitere Parameter: wird z.B. ein maximaler Helligkeitswert von 85% eingestellt und ein Einschaltwert von 100%, so schaltet sich der Kanal auch höchsten mit dem maximal zulässigen Wert von 85% ein. Ein Überschreiten dieses Wertes ist nicht mehr möglich. Die Einstellung eines Dimm Bereich ist besonders dann sinnvoll, wenn bestimmte Werte aus technischen Gründen nicht erreicht werden sollen, z.B. zur Erhaltung der Lebensdauer der Leuchtmittel oder Vermeidung von Flackern bei unteren Dimmwerten(insbesondere bei Energiesparlampen und Leuchtstofflampen).



maximaler Wert=85%

parametrierter Dimm Bereich

minimaler Wert=25%

Beispiel: minimaler Helligkeitswert=25%, maximaler Helligkeitswert=85%, Einschaltwert= 100%

- Telegrammwert Ein --> Helligkeitswert 85%
- Telegrammwert 50% --> Helligkeitswert 50%
- Telegrammwert 95%--> Helligkeitswert 85%
- Telegrammwert 15%--> Helligkeitswert 25%
- Telegrammwert Aus--> Helligkeitswert 0% (Aus)

4.6 spezifische Dimm Einstellungen

Das Dimmverhalten kann über die Dimmggeschwindigkeit individuell angepasst werden, sowie für Visualisierungszwecke sichtbar gemacht werden.




Abbildung 14: Parameter Dimm-Einstellungen

4.6.1 Dimmggeschwindigkeit

Die Dimmggeschwindigkeit ermöglichtes die Länge für den Dimmvorgang individuell zu parametrieren. Die nachfolgende Tabelle zeigt den Einstellbereich für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Dimmggeschwindigkeit[s]	1-120s [5s]	gibt die Zeit an, die für einen Durchlauf von 0-100% erforderlich ist

Tabelle 17: Einstellmöglichkeiten Dimmggeschwindigkeit

Über die Einstellung der Dimmggeschwindigkeit ist es möglich den Dimmvorgang individuell an die Anforderungen anzupassen. Eine besonders lange Dimmggeschwindigkeit führt dazu, dass z.B. über ein Start/Stop Dimmen (zweiflächige Dimmfunktion eines Binäreingangs) nahezu jeder diskrete Dimmwert angesteuert werden kann. Kurze Dimmggeschwindigkeiten führen zu einem schnellen Durchlauf der Helligkeitswerte und sind besonders dort sinnvoll, wo die Helligkeit nicht punktgenau eingestellt werden muss oder die Feinjustierung über absolute Werte erfolgt, welche unabhängig von der Dimmggeschwindigkeit direkt auf den eingestellten Wert schalten.

In der Praxis bewährt haben sich für normal benutzte Räume Dimm Zeiten von 5-8s.

4.6.2 Dimmwert senden nach Änderung

Um den Dimmvorgang z.B. über eine Visualisierung sichtbar zu machen muss das Kommunikationsobjekt aktiviert werden:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Dimmwert senden nach Änderung (mind. 2%)	<ul style="list-style-type: none"> • nicht aktiv • aktiv 	aktiviert Statusobjekt für den aktuellen Dimmwert

Tabelle 18: Einstellmöglichkeiten Dimmwert senden nach Änderung

Das Kommunikationsobjekt für den aktuellen Dimmwert ist dauerhaft eingeblendet, allerdings sendet dieses erst den aktuellen Dimmwert, sobald der Parameter „Dimmwert senden nach Änderung“ aktiviert wurde. Das Objekt der Größe 1 Byte gibt dann bei einer Änderung von 2% und mehr den aktuellen Dimmwert aus.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
5	Status Dimmwert	1 Byte	gibt den aktuellen Dimmwert in % an

Tabelle 19: Kommunikationsobjekt Dimmwert

4.7 Alarmfunktion

Es ist möglich Kommunikationsobjekte für die Alarmer einzublenden. Diese müssen in folgendem Feld aktiviert werden:

Temperaturalarm	nicht aktiv
Alarm beim Lastfehler	aktiv

Abbildung 15: Parameter Alarmfunktion

Die Kommunikationsobjekte für die Alarmer können insbesondere bei Visualisierungen eingesetzt werden oder zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Arbeitens des Aktors. Bei aktiver Fehlermeldung schaltet der Kanal nicht.

4.7.1 Temperaturalarm

Für den Temperaturalarm stehen die nachfolgenden Einstellungen zur Auswahl:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Temperaturalarm	<ul style="list-style-type: none"> nicht aktiv aktiv 	aktiviert Statusobjekt für den Temperaturalarm

Tabelle 20: Einstellmöglichkeiten Temperaturalarm

Wird der Temperaturalarm aktiviert, so wird ein Kommunikationsobjekt für den Temperaturalarm dieses Kanals eingeblendet. Bei Überhitzung des zugehörigen Kanals gibt das Objekt ein 1-Signal aus.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
10	Temperaturalarm	1 Bit	gibt bei Überhitzung 1-Signal aus

Tabelle 21: Kommunikationsobjekt Temperaturalarm

Um eine Beschädigung des Dimmkaktors zu vermeiden dimmt der Aktor den überhitzten Kanal einem Temperaturalarm auf 70% herunter. Steigt bei diesem Dimmwert die Temperatur weiter an, so wird der Kanal auf 50% herabgedimmt. Falls die Temperatur dann immer noch weiter ansteigt, schaltet der Aktor den betroffenen Kanal ab.

Der Dimmkaktor dimmt den überhitzten Kanal jedoch nicht automatisch wieder heller. Der Kanal wird erst wieder heller gedimmt, wenn dieser ein entsprechendes Telegramm über ein Kommunikationsobjekt erfährt.

4.7.2 Lastalarm

Für den Lastalarm stehen die nachfolgenden Einstellungen zur Auswahl:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Alarm bei Lastfehler	<ul style="list-style-type: none"> • nicht aktiv • aktiv 	aktiviert Statusobjekt für den Lastalarm

Tabelle 22: Einstellmöglichkeiten Lastalarm

Wird der Parameter „Alarm bei Lastfehler“ aktiviert, so wird für diesen Kanal ein Kommunikationsobjekt für den Lastalarm eingeblendet. Wird in diesem Kanal nun eine Last angeschlossen, welche sich von der eingestellten Last unterscheidet, so gibt das Objekt ein 1-Signal aus.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
9	Lastalarm	1 Bit	gibt bei falscher Last 1-Signal aus

Tabelle 23: Kommunikationsobjekt Lastalarm

Gründe für einen Lastalarm kann ein falsch eingestellter Lasttyp sein oder es ist keine Last am Ausgang des Kanals angeschlossen.

4.8 Zentrale Objekte

Für jeden Kanal kann einzeln festgelegt werden, ob der Kanal auf die zentralen Objekte reagieren soll. Die Aktivierung wird wie folgt vorgenommen:



Abbildung 16: Parameter zentrale Objekte

Wird die Funktion für einen Kanal aktiviert, so reagiert der Kanal auf die zentralen Objekte mit seinen individuell parametrisierten Einstellungen.

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Zentrale Objekte	<ul style="list-style-type: none"> nicht aktiv aktiv 	legt fest, ob der Kanal auf die zentralen Objekte reagieren soll

Tabelle 24: Einstellmöglichkeiten zentrale Objekte

Es stehen zwei zentrale Objekte zur Verfügung, welche die Bedienung über zentrale Objekte regelt. Zum einen das 1 Bit Schaltobjekt, über welches die Kanäle mit aktivierter Zentralfunktion ein- und ausgeschaltet werden können, und zum anderen das 1 Byte Objekt „Dimmen absolut“. Über dieses Objekt kann den Kanälen absolute Helligkeitswerte zugewiesen werden. Zu beachten bei den zentralen Objekten ist, dass jeder Kanal mit seiner individuellen Parametrierung aufgerufen wird. Wird zum Beispiel ein Kanal mit aktivierter Treppenlichtfunktion sowie aktivierten zentralen Objekten über das Schaltobjekt angeschaltet, so wird der Kanal nur für die eingestellte Treppenlichtzeit eingeschaltet und schaltet sich anschließend automatisch wieder aus.

Nummer	Name	Funktion	Größe	Verwendung
60	Zentral	Schalten	1 Bit	schaltet alle Kanäle mit aktivierter Zentralfunktion
61	Zentral	Dimmen absolut	1 Byte	dimmt alle Kanäle mit aktivierter Zentralfunktion

Tabelle 25: Kommunikationsobjekt zentrale Objekte

Das Kommunikationsobjekt Gerätefehler ist von dem Parameter „zentrale Objekte“ unabhängig. Das Objekt gibt bei Auftreten eines Fehlers ein 1-Signal aus:

Nummer	Name	Funktion	Größe	Verwendung
62	Zentral	Gerätefehler	1 Bit	gibt bei Gerätefehler 1-Signal aus

Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Lastalarm

4.9 Szenenfunktion

Wenn Raumfunktionen unterschiedlicher Gewerke (z.B. Licht, Heizung, Rollladen) mit einem Tastendruck oder einem Bedienbefehl gleichzeitig verändert werden sollen, dann bietet sich dazu die Szenenfunktion an. Mit dem Aufruf einer Szene kann man z. B. die Raumbelichtung auf einen gewünschten Wert schalten oder dimmen, die Jalousien in eine gewünschte Position fahren und die Lamellen drehen, die Heizungsregelung auf Tagesbetrieb einstellen und die Stromversorgung für die Steckdosen eines Raumes zuschalten. Die Telegramme dieser Funktionen können nicht nur unterschiedliche Formate, sondern auch Werte mit unterschiedlicher Bedeutung haben (z. B. „0“ bei Beleuchtung AUS und bei Jalousie ÖFFNEN). Ohne die Szenenfunktionen müsste man jedem Aktor ein getrenntes Telegramm senden, um die gleiche Einstellung zu erhalten.

Mit Hilfe der Szenenfunktion des Dimmaktors kann man die Kanäle in eine Szenensteuerung einbinden. Dazu muss dem entsprechenden Speicherplatz (Szene A..H) der Wert zugeordnet werden. Pro Ausgang ist die Programmierung von bis zu 8 Szenen möglich. Wird in dem Ausgang die Szenenfunktion aktiviert, so erscheint für diesen Schaltausgang die dazugehörige Szenenkarte. Hier können die einzelnen Szenen aktiviert werden und Werte, Szenennummern und die Speicherfunktion EIN/AUS gesetzt werden.

Szenen werden durch den Empfang ihrer Szenennummer auf dem Szenenobjekt aktiviert. Ist in der Szene die Speicherfunktion aktiviert, so erfolgt die Abspeicherung der aktuellen Kanalwerte mit dem Objektwert der Szene. Die Kommunikationsobjekte von Szenen besitzen grundsätzlich die Größe 1Byte.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software, zur Aktivierung der Szenenfunktion:



Abbildung 17: Parameter Szenenfunktion

Die Szenenfunktion kann nur für den normalen Schaltbetrieb aktiviert werden. Wird die Treppenlichtfunktion für einen Kanal aktiviert, so lässt sich für diesen Kanal die Szenenfunktion nicht mehr aktivieren.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt für eine aktivierte Szene:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
8	Szene	1 Byte	Aufruf der jeweiligen Szene

Tabelle 27: Kommunikationsobjekt Lastalarm

Um eine bestimmte Szene aufzurufen, muss an das Kommunikationsobjekt für die Szenenfunktion der Wert der jeweiligen Szene gesendet werden. Der Wert zum Szenenaufruf ist dabei jedoch immer um eine Zahl geringer als die eingestellte Szenennummer. Soll z.B. die Szene 1 aufgerufen werden, so muss eine 0 gesendet werden. Die Szenennummern können also die Werte von 1-64 haben, die Werte zum Aufruf der Szene jedoch nur von 0-63.

Wird in einem Binäreingang der Szenenaufruf aktiviert so muss im Binäreingang die gleiche Szenennummer wie im Dimmaktor eingestellt werden. Der Binäreingang sendet dann automatisch den richtigen Wert für den Szenenaufruf.

4.9.1 Unterpunkt Szene

Wird die Szenenfunktion, wie oben gezeigt, aktiviert, so erscheint im linken Auswahlmü ein neuer Menüpunkt für die Szenenfunktion. In dieser Registerkarte kann dann die weitere Parametrierung für die Szenenfunktion dieses Kanals vorgenommen werden.

Für jeden Kanal gibt es 8 Speichermöglichkeiten für die Szenen. Die 8 Speicherplätze haben die Namen A-H. Jedem der 8 Szenen können eine der 64 möglichen Szenennummern zugeordnet werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten im Unterpunkt Szene (Kanal X: Szene) für die Szenen A-C (Szenen D-H sind analog zu den ersten drei):

Szene Kanal A	
Szene speichern	freigegeben
Szene Nr. A	1
Helligkeitswert Szene A	50% Helligkeit
Szene Nr. B	5
Helligkeitswert Szene B	Aus
Szene Nr. C	2
Helligkeitswert Szene C	100% Helligkeit

Abbildung 18: Unterfunktion Szene

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für eine aktivierte Szenenfunktion:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Szene speichern	<ul style="list-style-type: none"> • gesperrt • freigegeben 	legt fest, ob für diesen Kanal die Speicherfunktion bei den Szenen aktiviert werden soll
Szene Nr. A-[H]	1-64, inaktiv [inaktiv]	legt die Nummer für den Szenenaufruf fest
Helligkeitswert Szene A-[H]	Aus, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% Helligkeit [Aus]	legt die Helligkeit für den Szenenaufruf fest

Tabelle 28: Einstellmöglichkeiten Szene

In dem Unterpunkt für die Szenenfunktion kann dem Kanal eine Reaktion für den Aufruf einer Szene zugewiesen werden. Diese Reaktion umfasst einen absoluten Helligkeitsbefehl (0-100%) für diesen Kanal. Jeder Kanal kann auf 8 verschiedene Szenen reagieren. Durch Senden des Ansprechwertes für die jeweilige Szene wird die Szene aufgerufen und der Kanal nimmt seinen parametrisierten Zustand an. Dabei wird auch die individuelle Parametrierung des jeweiligen Kanals berücksichtigt. Soll der Kanal zum Beispiel beim Aufruf der Szene A auf 50% gedimmt werden und ist für den Kanal eine Einschaltdauer von 5s parametrisiert, so wird der Kanal erst nach Ablauf der Zeit unter Einhaltung der Dimmzeit auf den Helligkeitswert 50% gedimmt.

Bei der Programmierung ist zu beachten, dass wenn 2 oder mehr Kanäle auf die gleiche Szenennummer reagieren sollen, die Kommunikationsobjekte für die Szenen in den gleichen Gruppenadressen untergebracht werden müssen. Durch Senden des Ansprechwertes für die Szene, werden dann alle Kanäle angesprochen. Bei der Programmierung der Szenenfunktion macht eine Aufteilung nach den Szenen Sinn, um die Programmierung übersichtlich zu gestalten. Falls ein Kanal nun auf 8 Szenen reagieren soll, so wird das zugehörige Kommunikationsobjekt für die Szene auch in 8 Gruppenadressen eingebunden.

Um eine Szene aufzurufen oder einen neuen Wert für die Szene zu speichern wird der entsprechende Code an das zugehörige Kommunikationsobjekt für die Szene gesendet:

Szene	Abrufen		Speichern	
	Hex.	Dez.	Hex.	Dez.
1	0x00	0	0x80	128
2	0x01	1	0x81	129
3	0x02	2	0x82	130
4	0x03	3	0x83	131
5	0x04	4	0x84	132
6	0x05	5	0x85	133
7	0x06	6	0x86	134
8	0x07	7	0x87	135
9	0x08	8	0x88	136
10	0x09	9	0x89	137
11	0x0A	10	0x8A	138
12	0x0B	11	0x8B	139
13	0x0C	12	0x8C	140
14	0x0D	13	0x8D	141
15	0x0E	14	0x8E	142
16	0x0F	15	0x8F	143
17	0x10	16	0x90	144
18	0x11	17	0x91	145
19	0x12	18	0x92	146
20	0x13	19	0x93	147
21	0x14	20	0x94	148
22	0x15	21	0x95	149
23	0x16	22	0x96	150
24	0x17	23	0x97	151
25	0x18	24	0x98	152
26	0x19	25	0x99	153
27	0x1A	26	0x9A	154
28	0x1B	27	0x9B	155
29	0x1C	28	0x9C	156
30	0x1D	29	0x9D	157
31	0x1E	30	0x9E	158
32	0x1F	31	0x9F	159

Tabella 29: Szenenaufwurf und Speichern

4.10 Automatikfunktion

Für jeden Kanal kann eine Automatikfunktion aktiviert werden. Die Automatikfunktion ermöglicht es bis zu 4 verschiedene absolute Helligkeitsbefehle für diesen Kanal direkt aufzurufen. Der Aufruf erfolgt dabei über einfache 1 Bit-Objekte.

Damit die Automatikfunktion weiter parametrieren kann, muss diese für den jeweiligen Kanal aktiviert werden.



Abbildung 19: Parameter Automatikfunktion

Wird die Automatikfunktion aktiviert, so erscheint für diesen Kanal ein Unterpunkt zur Parametrierung der Automatikfunktion. Außerdem werden die zugehörigen Kommunikationsobjekte eingeblendet.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
11	Automatik 1	1 Bit	Aufruf des Automatikwerts 1
12	Automatik 2	1 Bit	Aufruf des Automatikwerts 2
13	Automatik 3	1 Bit	Aufruf des Automatikwerts 3
14	Automatik 4	1 Bit	Aufruf des Automatikwerts 4

Tabelle 30: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion

4.10.1 Unterpunkt Automatikfunktion

Im Unterpunkt für die Automatikfunktion kann die weitere Parametrierung vorgenommen werden.

Automatikfunktion Kanal A	
Automatikfunktion 1 - Lichtwert	Aus
Automatikfunktion 2 - Lichtwert	60% Helligkeit
Automatikfunktion 3 - Lichtwert	30% Helligkeit
Automatikfunktion 4 - Lichtwert	100% Helligkeit

Abbildung 20: Unterpunkt Automatikfunktion

Die Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für die vier Automatikfunktionen:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Automatikfunktion 1-[4] - Lichtwert	Aus , 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% Helligkeit	legt die Helligkeit für diesen Automatikaufruf fest

Tabelle 31: Einstellmöglichkeiten Automatikfunktion

Jeder Automatikfunktion kann ein absoluter Lichtwert (in 10%-Schritten) zugewiesen werden. Der Aufruf dieser Automatikwerte erfolgt über einfache 1 Bit Objekte, welche mit einfachen Schaltbefehlen angesprochen werden können.

Die Automatikfunktion ermöglicht es fest eingestellte Helligkeitswerte über einfache Tastendrucke aufzurufen.

4.11 Zusatzfunktionen

Für jeden Kanal können Zusatzfunktionen parametrierbar werden. Unter den Zusatzfunktionen kann das Verhalten des Kanals auf verschiedene Signale für zwei Sperrobjekte parametrierbar werden, sowie das Verhalten nach Busspannungsausfall, bzw. –wiederkehr. Die Zusatzfunktionen werden unter dem Menüpunkt „Zusatzfunktionen A-[D]“ parametrierbar, wo nachfolgendes Bild zu sehen ist:

Zusatzfunktionen A	
Verhalten bei Sperrojekt I = Wert 1	Helligkeitswert
Helligkeitswert	100% Helligkeit
Verhalten bei Sperrojekt I = Wert 0	Aus
Verhalten bei Sperrojekt II = Wert 1	Helligkeitswert
Helligkeitswert	30% Helligkeit
Verhalten bei Sperrojekt II = Wert 0	Helligkeitswert
Helligkeitswert	80% Helligkeit
Verhalten nach Busspannungsausfall	auf 50% dimmen
Verhalten nach Busspannungswiederkehr	letzter Wert

Abbildung 21: Zusatzfunktionen

4.11.1 Sperrobjekte

Für die beiden Sperrobjekte kann sowohl eine Aktion für die Aktivierung des Sperrvorgangs, als auch für die Aufhebung des Sperrvorgangs festgelegt werden

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Verhalten bei Sperrojekt1 = Wert 1	Aus, keine Änderung , Helligkeitswert(10%,20%,30%,...,100%)	Festlegen der Aktion für die Aktivierung des 1.Sperrvorgangs
Verhalten bei Sperrojekt1 = Wert 0	Aus, keine Änderung , Helligkeitswert(10%,20%,30%,...,100%)	Festlegen der Aktion für die Deaktivierung des 1.Sperrvorgangs
Verhalten bei Sperrojekt2 = Wert 1	Aus, keine Änderung , Helligkeitswert(10%,20%,30%,...,100%)	Festlegen der Aktion für die Aktivierung des 2.Sperrvorgangs
Verhalten bei Sperrojekt2 = Wert 0	Aus, keine Änderung , Helligkeitswert(10%,20%,30%,...,100%)	Festlegen der Aktion für die Deaktivierung des 2.Sperrvorgangs

Tabelle 32: Einstellmöglichkeiten Sperrobjekte

Mit Hilfe der Sperrobjekte kann der Kanal gegen eine weitere Bedienung verriegelt werden. Zusätzlich kann der Kanal bei der Aktivierung des Sperrvorgangs eine bestimmte Aktion ausführen, wie auf einen bestimmten Helligkeitswert dimmen, den Kanal ausschalten oder ihn in seinem aktuellen Zustand verharren lassen. Die gleichen Aktionen kann der Kanal auch bei der Deaktivierung des Sperrvorgangs ausführen.

Zu beachten bei der Aktivierung eines Sperrvorgangs ist, dass der Kanal, solange der Sperrvorgang aktiv ist, gegen jegliche andere Bedienung verriegelt ist. Auch die Handbedienung ist im Falle eines Sperrvorgangs verriegelt. Alle Telegramme die der Kanal während eines Sperrvorgangs empfängt haben keinen Einfluss auf den Kanal.

Werden beide Sperrvorgänge aktiviert, so ist der 1.Sperrvorgang immer vorrangig. Wird jedoch bei aktiviertem 1.Sperrvorgang der 2.Sperrvorgang aktiviert, so wird der 2.Sperrvorgang dann aktiv, wenn der 1.Sperrvorgang deaktiviert wird. Die Aktion für die Deaktivierung des 1.Sperrvorgangs wird dann nicht mehr ausgeführt, sondern der Kanal ruft die parametrisierte Aktion für die Aktivierung des 2.Sperrvorgangs auf.

Die Kommunikationsobjekte für die beiden Sperrvorgänge sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
6	Sperren 1	1 Bit	Aktivierung/Deaktivierung des 1.Sperrvorgangs
7	Sperren 2	1 Bit	Aktivierung/Deaktivierung des 2.Sperrvorgangs

Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Sperrobjekte

4.11.2 Verhalten nach Busspannungsausfall/-wiederkehr

Um ein ungewolltes Verhalten des Kanals im Falle eines Busspannungsausfalls zu vermeiden, kann sowohl das Verhalten für den Ausfall als auch für die Wiederkehr der Busspannung parametrierbar werden.

Folgende Einstellungen stehen dabei zur Verfügung:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Verhalten bei Busspannungsausfall	keine Reaktion , Aus, auf 20%,35%,50%,65%,80%,100% dimmen	definiert das Verhalten im Falle eines Busspannungsausfalls
Verhalten bei Busspannungswiederkehr	Aus, An, letzter Wert , Helligkeitswert(10%,20%,30%,...,100%)	definiert das Verhalten im Falle der Busspannungswiederkehr

Tabelle 34: Einstellmöglichkeiten Busspannungsausfall/ -wiederkehr

Jeder Kanal kann auf einen Busspannungsausfall mit individuell parametrierbaren Einstellungen reagieren. So kann der Kanal ausgeschaltet werden, bestimmte Helligkeitswerte annehmen oder mit der Einstellung „keine Reaktion“ in seinem aktuellen Zustand verharren. Auch für die Busspannungswiederkehr können individuelle Einstellungen parametrierbar werden. Der Kanal kann ausgeschaltet, sowie eingeschaltet werden, bestimmte Helligkeitswerte annehmen oder mit der Einstellung „letzter Wert“ den Helligkeitswert aufrufen den der Kanal vor dem Busspannungsausfall hatte.

Besonders in Räumen ohne anderweitige Lichtquellen oder in Räumen in welchen durch Ausfall der Beleuchtung Gefährdungen entstehen können, muss dieser Parameter gewissenhaft gewählt werden.

5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anschluss-Schema AKD-0401.01.....	5
Abbildung 2: Nicht zulässiger Anschluss!	6
Abbildung 3: Übersicht Hardwaremodul (AKD 0401.01)	7
Abbildung 4: Kommunikationsobjekte pro Kanal.....	12
Abbildung 5: zentrale Kommunikationsobjekte	12
Abbildung 6: Kanalaktivierung	14
Abbildung 7: Auswahl Lasttyp	16
Abbildung 8: Auswahl Kennlinie.....	19
Abbildung 9: Ein-/ Ausschaltverzögerung	20
Abbildung 10: Treppenlichtaktivierung.....	21
Abbildung 11: Treppenlichtaktivierung.....	22
Abbildung 12: Einschaltverhalten.....	24
Abbildung 13: Parameter Dimm Bereich.....	25
Abbildung 14: Parameter Dimm-Einstellungen.....	26
Abbildung 15: Parameter Alarmfunktion	28
Abbildung 16: Parameter zentrale Objekte.....	30
Abbildung 17: Parameter Szenenfunktion	31
Abbildung 18: Unterfunktion Szene	32
Abbildung 19: Parameter Automatikfunktion.....	35
Abbildung 20: Unterpunkt Automatikfunktion	36
Abbildung 21: Zusatzfunktionen	37

5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anzeigeverhalten Alarm-LED rot	8
Tabelle 2: Anzeigeverhalten Alarm-LED rot	9
Tabelle 3: Übersicht Funktionen	10
Tabelle 4: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte	13
Tabelle 5: Kanalaktivierung	14
Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Schalten	15
Tabelle 7: Kommunikationsobjekte relatives Dimmen	15
Tabelle 8: Kommunikationsobjekte relatives Dimmen	15
Tabelle 9: Parameter Lasttyp	16
Tabelle 10: Übersicht Einstellung Lastart	18
Tabelle 11: Parameter Kennlinie	19
Tabelle 12: Parameter Ein-/Ausschaltverzögerung	20
Tabelle 13: Parameter Treppenlichtfunktion	22
Tabelle 14: Kommunikationsobjekt Treppenlichtfunktion	23
Tabelle 15: Parameter Einschaltverhalten	24
Tabelle 16: Einstellmöglichkeiten Dimm Bereich	25
Tabelle 17: Einstellmöglichkeiten Dimmgeschwindigkeit	26
Tabelle 18: Einstellmöglichkeiten Dimmwert senden nach Änderung	27
Tabelle 19: Kommunikationsobjekt Dimmwert	27
Tabelle 20: Einstellmöglichkeiten Temperaturalarm	28
Tabelle 21: Kommunikationsobjekt Temperaturalarm	28
Tabelle 22: Einstellmöglichkeiten Lastalarm	29
Tabelle 23: Kommunikationsobjekt Lastalarm	29
Tabelle 24: Einstellmöglichkeiten zentrale Objekte	30
Tabelle 25: Kommunikationsobjekt zentrale Objekte	30
Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Lastalarm	30
Tabelle 27: Kommunikationsobjekt Lastalarm	31
Tabelle 28: Einstellmöglichkeiten Szene	32
Tabelle 29: Szenenaufruf und Speichern	34
Tabelle 30: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion	35
Tabelle 31: Einstellmöglichkeiten Automatikfunktion	36
Tabelle 32: Einstellmöglichkeiten Sperrobjekte	38
Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Sperrobjekte	38
Tabelle 34: Einstellmöglichkeiten Busspannungsausfall/ -wiederkehr	39

6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräten nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage



Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.

MDT Dimmaktor 1/2/4-fach, Reiheneinbaugerät

Ausführungen		
AKD-0201.01	Dimmaktor 2-fach	4TE REG, 230VAC, 250W
AKD-0401.01	Dimmaktor 4-fach	8TE REG, 230VAC, 250W
AKD-0103.01	Dimmaktor 1-fach	4TE REG, 230VAC, 600W
AKD-0203.01	Dimmaktor 2-fach	8TE REG, 230VAC, 600W
AKD-0410V.02	Dimmsteuergerät 4-fach	4TE REG, 1-10V, Mit RGBW Funktionalität

Der MDT Dimmaktor empfängt KNX/EIB- Telegramme und Schaltet/Dimmt je nach Ausbaustufe bis zu 4 Verbraucher unabhängig voneinander. Jeder Ausgang kann über die Taster am Aktor manuell betätigt werden.


Die Ausgänge eignen sich zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV- Halogenlampen, NV- Halogenlampen (über gewickelte oder dimmbare elektronische Trafos), dimmbaren Energiesparlampen und LED Leuchten. Die Betriebsart Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt ist einstellbar. Mit Kurzschluß- und Temperaturschutz sowie lampenschonender Softstartfunktion (Geschwindigkeit einstellbar) zur Erhöhung der Lampenlebensdauer.

Das Verhalten bei Netzspannungswiederkehr, Busspannungsausfall und Busspannungswiederkehr ist einstellbar.

Das 1-10V MDT Dimmsteuergerät verfügt über eingebaute Schaltrelais für 30EVG/30W, 20EVG/58W, 15EVG/2x36W oder 10EVG/2x58W. Es können bis zu 30 EVG je Kanal angeschlossen werden.

Der MDT Dimmaktor ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Dimmaktors benötigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html



- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- **Bei LED Leuchtmittel Mindestlast ab 2W möglich**
- Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal
- Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV- Halogenlampen, NV- Halogenlampen (über gewickelte oder dimmbare elektronische Trafos), dimmbare Energiesparlampen und LED Leuchten
- Betrieb im Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt einstellbar
- Kurzschluss- und Temperaturschutz mit Alarmmeldung, Softstart
- Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion)
- Alle L-/N Anschlüsse getrennt
- Reiheneinbaugerät für 35mm Hutschiene
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie

Technische Daten	AKD-0201.01 AKD-0401.01	AKD-0103.01 AKD-0203.01	Technische Daten	AKD-0410V.02
Anzahl Ausgänge	2/4	1/2	Anzahl Ausgänge	4
Schaltspannung Ausgang	230VAC/50Hz	230VAC/50Hz	Schaltspannung Ausgang	230VAC/50Hz
Absicherung	10A	10A	Absicherung	16A
			Spannung analoge Regelausgänge	1-10V
Max. Lampen Last pro Kanal*	250W	600W	Maximale Anzahl EVG	30
Min. Lampen Last pro Kanal	2W**/12W	2W**/20W	Maximale Schaltleistung Schaltrelais	16A/140uF
Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256	TP-256	Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256
Verfügbare KNX Datenbanken	ETS 3/4/5	ETS 3/4/5	Verfügbare KNX Datenbanken	ETS 3/4/5
Max. Kabelquerschnitt			Max. Kabelquerschnitt	
Schraubklemme	0,5 - 4,0mm ² eindrätig 0,5 - 2,5mm ² feindrätig		Schraubklemme	0,5 - 4,0mm ² eindrätig 0,5 - 2,5mm ² feindrätig
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter		KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter
Versorgungsspannung	KNX Bus	KNX Bus	Versorgungsspannung	KNX Bus
Leistungsaufnahme KNX Bus. typ.***	< 0,3W	< 0,3W	Leistungsaufnahme typ.	< 0,3W
Max. Verlustleistung Leerlauf****	< 0,5W	< 0,5W		
Max. Verlustleistung Nennlast****	< 4W	< 8W		
Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C	0 bis + 45°C	Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C
Schutzart	IP 20	IP 20	Schutzart	IP 20
Abmessungen (Teilungseinheiten)	4/8TE	4/8TE	Abmessungen (Teilungseinheiten)	4TE

* Für dimmbare Energiesparlampen beträgt die maximale Last 80W (AKD-xx01.01) oder 200W (AKD-xx03.01)

Für LED Leuchtmittel beträgt die maximale Last, je nach Hersteller des Leuchtmittels, 25-80W (AKD-xx01.01) oder 60-200W (AKD-xx03.01)

** Für LED Leuchtmittel beträgt die minimale Last 2W, je nach Hersteller des Leuchtmittels. LED Leuchtmittel sind vor Montage auf korrekte Funktion zu prüfen.

*** Leistungsaufnahme aus dem KNX Bus

**** Verlustleistung je Kanal

Wichtige Einbauhinweise

- Gewickelte Transformatoren sind primärseitig mit einer Feinsicherung entsprechend der Transformatorgröße abzusichern.
- Die Versorgungsspannung ist für jeden Dimmaktor separat anzuschließen. Verbinden mehrere Geräte ist nicht zulässig.
- Der Neutralleiter ist für jeden Kanal separat anzuschließen. Nicht am Gerät durchverbinden.

Anschlussbeispiel AKD-0401.01

